


KÄYTTÖOHJE ROYAL E12

- ① **Niskatuen säätö**
Nosta/laske niskatukea säätääksesi sen korkeutta. Käännä niskatuki haluttuun kulmaan.
- ② **Selkänojan korkeuden säätö**
Nosta selkänojaa tasaisesti molemmilta puolilta. Korkeuden säätö lukkiutuu, kun kuuluu naksahdus. Nostaessasi selkänojan ihan ylös, saat sen palautumaan takaisin alas.
- ③ **Käsinojien säätö**
Paina käsinojan alla, ulkopuolella olevaa nappia. Säädä käsinojan korkeus haluamaksesi. Vapauta nappi. Paina käsinojan sisäpuolella olevaa nappia. Säädä käsinojan kulma haluamaksesi. Vapauta nappi. Käsinoja liikkuu eteen- ja taaksepäin työntämällä/vetämällä. Säätääksesi käsinojien leveyttä, avaa ruuvi ja säädä käsinojien leveys haluamaksesi, kierrä säätöruuvi kiinni.
- ④ **Istuinsyvyyden säätö**
Istuimen syvyyden säätämiseksi vedä liukusäädin ulos ja työnnä Istuinta eteenpäin haluttuun asentoon, vapauta säädin. Palataksesi ensimmäiseen asentoon vedä liukusäätimestä ulos ja nouse ylös istuimelta. Istuin palautuu alkuasentoon.
- ⑤ **Keinuvastuksen säätö**
Säätääksesi keinuvastusta, pyöritä mekanismin kiristysnuppia myötä- tai vastapäivään saadaksesi keinuvastukseen haluttu jäykkyys.



- ⑥ **Istuinkorkeuden säätö**
Nosta vipua ylöspäin. Säädä istuinkorkeus. Vapauta vipu, niin korkeus lukittuu.
- ⑦ **Selkänojan kallistuksen säätö**
Käännä vipua ylöspäin. Paina selkänojaa, jolloin selkänojan keinu vapautuu. Etsi haluttu kulma ja paina vipua takaisin. Näin selkänoja lukittuu.
- ⑧ **Selkänojan kallistuskulman hienosäätö**
Jotta tämä säätö toimii, tulee keinun olla auki. Säätääksesi selkänojan kallistuskulmaa, käännä nuppia avataksesi lukon. Nojaa kevyesti selkänojaan. Palataksesi toiseen selkänojan asentoon, käännä nuppia taaksepäin, nojaa jälleen selkänojaan, jolloin selkänojan asento palaa.
- ⑨ **Ristiselän tuki**
Ristiselän tukea voit lisätä pumpaamalla ilmaa.
- ⑩ **Ristiselän tuki**
Ristiselän tukea voit vähentää painamalla venttiilistä.

