

KÄYTTÖOHJE RANGER MULTI

- 1 Niskatuen säätö**
Nosta/laske niskatukea säätääksesi sen korkeutta. Käännä niskatuki haluttuun kulmaan
- 2 Käsinöjen säätö**
Nosta käsinöjan alla, ulkopuolella olevaa nappia ylöspäin. Säädä käsinöjan korkeus haluamaksesi. Vapauta nappi.
- 3 Keinuvastuksen säätö**
Säätääksesi keinuvastusta, pyöritä säätökampea eteenpäin lisätäksesi keinun vastusta. Vähennä keinun vastusta pyörittämällä säätövipua taakse päin.
- 4 Istuinkorkeuden säätö**
Käännä vipua ylöspäin. Säädä istuinkorkeus. Vapauta vipu, niin korkeus lukittuu.



- 5 Selkänojan kallistus/keinu**
Vapauta keinu kääntämällä kahvaa eteenpäin. Etsi haluttu kulma ja käännä kahvaa taaksepäin. Näin selkänoja lukittuu.
- 6 Istuinsyvyyden säätö**
Nosta vivusta ylöspäin. Liu'uta istuinosaa haluamaasi kohtaan. Vapauta vipu.
- 7 Istuinkaltevuuden säätö**
Nosta vipua ylöspäin. Säädä istuinosan kaltevuus sopivaksi. Laske vipu ala-asentoon, niin istuinosan kallistus lukkiutuu.