

## KÄYTTÖOHJE ROYAL 6

- 1 Selkänojan korkeuden säätö**  
Nosta selkänojaa tasaisesti molemmilta puolilta. Korkeuden säätö lukkiutuu, kun kuuluu naksahdus. Nostaessasi selkänojan ihan ylös, saat sen palautumaan takaisin alas.
- 2 Käsinöjien säätö**  
Paina käsinojan alla, ulkopuolella olevaa nappia. Säädä käsinojan korkeus haluamaksesi. Vapauta nappi.
- 3 Istuinkorkeuden säätö**  
Nosta vipua ylöspäin. Säädä istuinkorkeus. Vapauta vipu, niin korkeus lukittuu.



- 4 Istuinsyvyyden säätö**  
Nosta vipua ylöspäin. Liu'uta istuinosaa haluamaasi kohtaan. Vapauta vipu.
- 5 Keinuvastuksen säätö**  
Pyöritä nuppia myötäpäivään lisätäksesi keinun vastusta. Vähennä keinun vastusta eli jäykkyyttä pyörittämällä Vastapäivään.
- 6 Selkänojan kallistuksen/keinun säätö**  
Nosta kahvaa, niin keinu vapautuu. Jos vipu on käännettynä alaspäin, selkänoja lukkiutuu eikä eikä keinu ole vapaana.

