

KÄYTTÖOHJE ROYAL 7

①

Selkänöjan korkeuden säätö

Nosta selkänöjaa tasaisesti molemmilta puolilta. Korkeuden säätö lukkiutuu, kun kuuluu naksahdus. Nostaessasi selkänöjan ihan ylös, saat sen palautumaan takaisin alas.

①

②

Käsinojien säätö

Paina käsinojan alla, ulkopuolella olevaa nappia. Säädä käsinojan korkeus haluamaksesi. Vapauta nappi. Paina käsinojan sisäpuolella olevaa nappia. Säädä käsinojan kulma haluamaksesi. Vapauta nappi.

②

③

Käsinojien leveydensäätö

Paina vipu alas. Työnnä käsinoja ulos tai sisään. Nosta vipu takaisin

③

④

⑤

④

Istuinsyvyyden säätö

Vedä istuimen alla oleva sormikololiipaisin ulospäin. Liu'uta istuinosaa haluamaasi kohtaan.



⑤

Istuinkorkeuden säätö

Käännä vipua ylöspäin. Säädä istuinkorkeus. Vapauta vipu, niin korkeus lukittuu.

⑥

Selkänöjan kallistuksen/keinun säätö

Vapauta keinu kääntämällä kahvaa ylöspäin. Etsi haluttu kulma ja vapauta vipu. Näin selkänöja lukittuu.

⑦

Keinuvastuksen säätö

Pyöritä säätönappia myötäpäivään lisätäksesi keinun vastusta. Vähennä keinun vastusta Pyörittämällä säätövipua vastapäivään.

