

KÄYTTÖOHJE ROYAL D7 NISKATUELLA

Royal
TYÖTUOLIT

WE THINK,
YOU ENJOY.

①

Selkänojan korkeuden säätö

Nosta selkänojaa tasaisesti molemmilta puolilta. Korkeuden säätö lukkiutuu, kun kuuluu naksahdus. Nostaessasi selkänojan ihan ylös, saat sen palautumaan takaisin alas.

②

Käsinojen säätö

Paina käsinojan alla, ulkopuolella olevaa nappia. Säädä käsinojan korkeus haluamaksesi. Vapauta nappi. Paina käsinojan sisäpuolella olevaa nappia. Säädä käsinojan kulma haluamaksesi. Vapauta nappi.

③


Käsinojen leveydensäätö

Paina vipu alas. Työnnä käsinoja ulos tai sisään. Nosta vipu takaisin

④

Istuinsyvyyden säätö

Vedä istuimen alla oleva sormikololiipaisin ulospäin. Liu'uta istuinosaa haluamaasi kohtaan.



⑤

Istuinkorkeuden säätö

Käännä vipua ylöspäin. Säädä istuinkorkeus. Vapauta vipu, niin korkeus lukittuu.

⑥

Selkänojan kallistuksen/keinun säätö

Vapauta keinu kääntämällä kahvaa ylöspäin. Etsi haluttu kulma ja vapauta vipu. Näin selkänoja lukittuu.

⑦

Keinuvastuksen säätö

Pyöritä säätönappia myötäpäivään lisätäksesi keinun vastusta. Vähennä keinun vastusta pyörittämällä säätövipua vastapäivään.

⑧

Niskatuen korkeuden säätö

Nosta niskatukea tasaisesti molemmilta puolilta haluamaasi korkeuteen. Kun haluat laskea niskatukea, paina tasaisesti yläreunasta alaspäin.

⑨

Niskatuen kallistuskulman säätö

Käännä kevyesti niskatuen reunasta eteen- tai taaksepäin.