


KÄYTTÖOHJE RANGER HEAVY

- 1 Niskatuen säätö**
Nosta/laske niskatukea säätääksesi sen korkeutta.
Käännä niskatuki haluttuun kulmaan
- 2 Käsinöjien korkeuden säätö**
Kun käsinojat ovat vaakatasossa, pyöritä alla olevaa rullaa
käsinojan korkeuden säätämiseksi.
- 3 Keinuvastuksen säätö**
Säätääksesi keinuvastusta, pyöritä mekanismin kiristysnuppia
myötä- tai vastapäivään saadaksesi keinuvastukseen haluttu jäykkyys.
- 4 Selkänojan kallistuksen säätö**
Käännä vipua ylöspäin. Paina selkänojaa, jolloin selkänojan
keinu vapautuu. Etsi haluttu kulma ja paina vipua takaisin.
Näin selkänoja lukittuu.



- 5 Istuinkorkeuden säätö**
Nosta vipua ylöspäin. Säädä istuinkorkeus.
Vapauta vipu, niin korkeus lukittuu.
- 6 Keinutoiminto, lukitus ja vapautus**
Vapauta keinu kääntämällä kahvaa ylöspäin.
Lukitse keinu kääntämällä kahvaa alaspäin.
- 7 Ristiselän tuki (ei kaikissa tuoleissa)**
Ristiselän tukea voit lisätä pumppaamalla ilmaa.
- 8 Ristiselän tuki (ei kaikissa tuoleissa)**
Ristiselän tukea voit vähentää painamalla venttiilistä.

