


KÄYTTÖOHJE RANGER PIU

- ① **Niskatuen säätö**
Nosta/laske niskatukea säätääksesi sen korkeutta. Käännä niskatuki haluttuun kulmaan
- ② **Käsinojien korkeuden säätö**
Paina käsinojan alla, ulkopuolella olevaa nappia. Säädä käsinojan korkeus haluamaksesi. Vapauta nappi.
- ③ **Istuinkorkeuden säätö**
Nostaaksesi tuolin korkeutta, siirrä paino pois tuolin päältä ja nosta vipua. Vapauta vipu halutussa korkeudessa ja tuolin korkeus lukittuu.

Laskeaksesi tuolin korkeutta, nosta vipua hitaasti ylöspäin, kun istut tuolissa. Vapauta vipu halutussa korkeudessa.
- ④ **Keinuvastuksen säätö**
Säätääksesi keinuvastusta, pyöritä mekanismin kiristysnuppia myötä- tai vastapäivään saadaksesi keinuvastukseen haluttu jäykkyys.
- ⑤ **Istuinkaltevuuden säätö**
Kierrä vipua myötäpäivään, istuimen kallistus eteenpäin vapautuu. Palauta vipu lukitaksesi istuinkulma vaakatasoon.



- ⑥ **Keinutoiminto, lukitus ja vapautus**
Vapauta keinu kääntämällä kahvaa vastapäivään. Lukitse keinu kääntämällä kahvaa myötäpäivään.
- ⑦ **Istuinsyvyyden säätö**
Nosta vipua ylöspäin. Liu'uta istuinosaa haluamaasi kohtaan. Vapauta vipu lukitaksesi haluttu istuinsyvyys.
- ⑧ **Selkänöjan korkeuden säätö**
Nosta selkänöjaa tasaisesti molemmilta puolilta. Korkeuden säätö lukkiutuu, kun kuuluu naksahdus. Nostaessasi selkänöjan ihan ylös, saat sen palautumaan takaisin alas.
- ⑨ **Ristiselän tuki**
Ristiselän tukea voit lisätä pumpppaamalla ilmaa.
- ⑩ **Ristiselän tuki**
Ristiselän tukea voit vähentää painamalla venttiilistä.

