

KÄYTTÖOHJE NORI N2

1 Niskatuen säätö

Pyöritä molempia nuppeja, jotta ne löystyvät.
Pidä niskatuesta kiinni ja nosta tai laske se sopivaan korkeuteen.
Kivistä nupit kiinni.

Niskatuen kulmaa voit säätää kääntämällä sen sopivaan kulmaan.

2 Selkänojan korkeuden säätö


Selkänojassa on 5 portainen korkeuden säätö.
Nosta selkänojaa tasaisesti molemmilta puolilta.
Korkeuden säätö lukkiutuu, kun kuuluu naksahdus.
Selkänoja palautuu alas, kun se on nostettu ylimpään asentoon.

3 Käsinöjien säätö

Käsinöjien korkeus: Paina nappia samalla, kun pidät käsinöjasta kiinni ja nostat sen ylös tai lasket alas.
Käsinöja eteen/taakse: Tartu käsinöjasta kiinni ja liu'uta sitä eteen- tai taaksepäin.
Käsinöjan kulma: Tartu käsinöjasta kiinni, käännä käsinöjan yläosasta oikealle tai vasemmalle.

4 Istuinkorkeuden säätö

Nostaaksesi istuinkorkeutta, poista paino istuimelta ja nosta istuinkorkeuden säätövipua. Vapauta vipu, kun saavutat halutun korkeuden.
Laskeaksesi istuinkorkeutta, nosta istuessasi säätövipua hitaasti ylöspäin.
Vapauta vipu, kun saavutat halutun istuinkorkeuden.



5 Keinuvastuksen säätö

Pyöritä säätönuppia myötäpäivään lisätäksesi keinun vastusta.
Vähennä keinun vastusta pyörittämällä säätövipua vastapäivään.

6 Istuinsyvyyden säätö

Lisätäksesi : Istuessasi tuolissa, paina vipua alas ja samalla liu'uta istuinosa halutulle kohdalle. Vapauta vipu.
Vähentääksesi: Nouse pois tuolilta tai kevennä painoa istuimelta, paina vipua alas, jolloin istuin palaa taka-asentoon tai haluttuun kohtaan. Vapauta vipu.

7 Selkänojan kallistuksen/keinun säätö

Avataksesi: Käännä vipua taaksepäin.
Lukitaksesi: Käännä vipua eteenpäin.

HUOM. Mekanismi turvalukittuu avauksen jälkeen ja selkänoja ei palaudu.
Tällöin nojaa selkänojaan voimakkaasti, jotta lukitus avautuu kokonaan.